

产品使用说明

蓝牙连接及功能切换

1. 按下开机旋钮开机，点击M键调至蓝牙模式，蓝牙指示灯闪烁。
2. 打开手机蓝牙，搜索“SOAYI E16”；点击链接，成功后播放音乐。
3. 4. 触摸M键可依次切换蓝牙，收音机，闹钟模式；TF卡/U盘模式：插入TF卡或U盘后自动切换；



时间设置




- 1 长触M触控键，进入时间调节模式；
- 2 小时部分在闪烁，旋转旋钮调节小时；
- 3 再触摸M键，调整分钟；长触M键确认。

闹钟设定说明



- 1 按下旋钮进入闹钟1/2选择，短按切换闹钟1/2，
- 2 长按旋钮进入闹钟设置模式，屏幕显示小时部分在闪烁；旋转旋钮调节到相应时间；
- 3 再按下旋钮，调整分钟时间；再一次按下旋钮，屏幕显示ON（开启）/OFF（关闭），调到相对应状态；
- 4 按下旋钮，屏幕显示ONE（为一次性闹钟）/ALL（为循环闹钟），选择相应模式；
- 5 7. 长按旋钮完成设定。

操作面板



产品参数

类型：E-16蓝牙音箱

箱体材质：塑料

音频输入：AUX、TF卡、USB

显示屏：LED数码显示屏

蓝牙播放、FM收音机

FM收音机：87.5MHZ-108MHZ

USB：支持U盘

时钟：24小时制

TF卡：最大支持32GB

闹钟：2个

蓝牙版本：V4.2，接收距离：10米

充电输入：直流DC5V/1A

内置电池：锂电池3.7V/2000MAH

调节方式：触摸按键+旋转编码器/开关

失真度：<1%

扬声器阻抗：4Ω

频率响应范围：120HZ-18KHZ

信噪比：≥70DB

喇叭：5W

音箱尺寸：W:130*H:80*D:59MM

附件清单



- ① 音箱*1
- ② AUX音源线*1
- ③ 充电线*1
- ④ 皮带*1
- ⑤ 保修卡*1
- ⑥ 说明书*1

售后信息



索爱客服

商品使用、功能使用等产品相关问题

周一至周日9:00-21:00



京东客服

物流、白条、保险业务，满减活动等相关等问题

周一至周日 9:00-24:00

客服热线：400-606-5500